

Make the Transition™
Stig in I
"ABSOLUT KOMFORT"

yankz!
Sure Lace System™

yankz! Sure Lace System™ Är det mest Komfortabla & Innovativa snörnings systemet på marknaden. Dess unika design är perfekt för aktiviteter så som Triathlon, Löpning, Cykling, Aerobics, Gymping, Promenader & liknande sporter. Det tójbara snöret ger obegränsade möjligheter till personlig anpassning och komfort.



Läs Instruktionerna på insidan ...

'Aldrig mer lösa skosnören'!!!

Telefon: +46 455 17344
Mobil: +46 768 667 837
Mail: Sales@yankzsweden.se

En product från
Sporting Innovations Group, L.C.C.
Besök deras hemsida:

WWW.yankz.com
(Video instruktion tillgänglig på hemsidan)

Varning: För att förhindra kvävningsrisk, Använd ej produkten som leksak!

One Size Fits All!
(upp till US size 12)



MADE IN USA

yankz!
Sure Lace System™




Öppna för Instruktioner >

The Lace
FOR THE RACE™

Tillgänglig I många färger

SNÖRNING AV SKON


1. Håll T-bar hylsan med öppningen uppåt (Yank!-logon nedåt).
2. Lämna en liten ögla ovanför hylsan
3. För in snörets ändrar **från UTSIDAN, nedåt** i skons översta hål.
4. Snöra skon enligt bilden. **SNÖRA INTE FÖR HÅRT!**
5. Sätt i foten i skon, Passningen skall vara komfortabel och **inte för tight**.



FÄSTA TÅ-KLÄMMAN

6. För in snörets ändrar genom på tåklämmans Breda ände och ut genom sidoöppningarna.
7. För in tåklämmans mot skon.
8. **Säkra** snöret genom att fästa det i skåran på tåklämmans.

Dra fast ändarna för att säkra dem i klämmen.




Klipp inte av överflödet förrän sista justeringen har gjorts!

Tåklämmans fungerar både uppåt & nedåt vänd

FÄST ÖGLAN

9. Drag ögla uppåt.
10. För T-bar hylsan nedåt till skon så långt det går.
11. Tryck in T-bar i hylsan för att låsa snöret
12. Drag ögla nedåt och fäst den i kroken på tåklämmans.




Skon skall kunna tas på och av lätt, utan att släppa på Yank!-systemet. Om du behöver släppa på det, så lossa ögla från tåklämmans & drag upp T-bar ur hylsan.

JUSTERINGAR

Om snörningen är för hård, eller ögla för kort, drag tillbaka lite av överflödet genom tåklämmans och fördela det över snörhålen upp till ankeln.

Om snörningen är för lös, eller ögla för stor, spänn åt och drag ner snöret genom snörhålen till tåklämmans.

OBSERVERA!

 Lämna kvar 5-6cm av snöret innan överflödet klipps bort för att senare kunna justera snöret. Försegla ändarna för att förhindra att det frasar oh stoppa in ändarna i skon.